

デバイス初期設定マニュアル

以下の作業は、鍵を取り付け後に必ず行ってください

1 Wi-Fi 設定

2 デバイスの初期設定

Wi-Fi 設定がすぐにできる場合は、Wi-Fi 設定をはじめに行ってください。Wi-Fi 設定がすぐにできない場合は、後日 Wi-Fi 設定を行ってください。

デバイスの初期設定ガイド

本商品 (RemoteLock 7i) の取付け後には、お客様のセキュリティのため、キーパッドから必ず以下 1~3 の操作を行って下さい。

操作に必要な単語を以下に説明します

※プログラミングコード：初期プログラミングコードは「123456」です。プログラミングコードの長さは 4 衔から 10 衔で、自由に設定できます。キーパッドからの操作(ローカル PIN の作成やオートロック設定など)に毎回必要な番号になります。

※ローカル PIN：プログラミングコードを利用して設定する解錠コードのことです。1 つの RemoteLock に最大 10 個まで登録でき、「1234」が初期登録されています。ローカル PIN の長さは 4 衔から 10 衔で設定できます。

1 プログラミングコードの変更

初期(設定されている)プログラミングコード(123456)を変更してください。変更しないと他人に不正にロック解錠される恐れがあります。

プログラミングコード(変更前)入力 → * → 100 → *
→ プログラミングコード(変更後)入力 → *

2 ローカル PIN の追加

ドアのロック解錠ができる PIN を作成して、ドアが開くことを確認してください。

プログラミングコード(変更後)入力 → * → 110 → *
→ 新しいローカル PIN(1234 以外)入力 → *

<作成したローカル PIN の動作確認>

- ① ドアをロック状態にする(*を 2 回押して下さい)
- ② 新しいローカル PIN 入力 → *
- ③ ドアのロックが解錠できることを確認

3 ローカル PIN の削除

初期設定されているローカル PIN(1234)を削除してください。削除しないと他人に不正にロック解錠される恐れがあります。

```
プログラミングコード(変更後)入力 → * → 120 → *
→ 削除したいローカル PIN(1234)入力 → *
```

※Wi-Fi 接続を行い、デバイス管理クラウドシステム「LockState Connect」を既にお使いになっている方は、上記設定が反映されていることをご確認ください。

※後日「LockState Connect」の利用を開始される方は、デバイス追加後に上記設定が反映されていることをご確認ください。確認方法は、以下 LockState Connect 初期設定の手順の URL をご参照ください。もし反映されていない場合は、お手数ですが、上記 ① ~ ③ を再実行してください。

Wi-Fi 設定とデバイスの初期設定が完了したら

<https://connect.lockstate.jp>

にアクセスしログインして下さい。

(アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成して下さい)

※推奨ブラウザは Google Chrome となっています。

※スマートフォンからのご利用は一部画面の表示等に乱れが出る場合がございます。

LockState Connect 初期設定の手順は、以下 URL をご参照ください。

■LockState Connect 初期設定の手順

https://help.lockstate.jp/process_manual.html

